

АППАРАТ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Аппарат газированной воды (в дальнейшем Аппарат ГВ) предназначен для охлаждения, газации и смешивания с фруктовыми сиропами питьевой воды.

2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОБРУДОВАНИЯ.

2.1. В комплект оборудования Аппарата ГВ входит :

- Аппарат ГВ (сатуратор) от 1 до 5 сортов
- Разливочная колонна по количеству сортов розлива от 1 до 5.
- Кран розлива 2-х поточный NSF.
- Насос помпа для подачи сиропа .
- Баллон CO₂.
- Редуктор CO₂- 2хвыходной
- Шланг ПВХ.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

3.1. Залить в ванну аппарата воду на уровень верхней части испарителя.

3.2. Подключить соединительным шлангом Аппарат ГВ с источником питьевой воды (водопровод или ёмкость).

ЗАПРЕЩЕНО!!!

3.3. Включение Аппарата ГВ в электрическую сеть без подключения источника водоснабжения.

Это грозит преждевременным выходом из строя насоса высокого давления.

3.4. Соединить Баллон CO₂ через 2х выходной редуктор шлангом ПВХ с Аппаратом ГВ, установив на манометре давление 6-6,5 БАР, так же соединить 2х выходной редуктор с насосами помпами для подачи сиропов, установив давление на манометре от 3-3,5 БАР.

3.5. Подключить Аппарат ГВ к электросети 220В и дождаться вхождения в режим (примерно один час).

3.6. Убедиться в полном заполнении питьевой водой Карбонизатора и в последующем отключении насоса высокого давления.

3.7. Открыть краны на Баллоне и Редукторе CO₂.

3.8. Пролить по 0,5литра газированной воды с каждого крана розлива, нажав на клапан стаканом.

3.9. При необходимости отрегулировать подачу сиропа и газированной воды пропорционально, для этого необходимо на 2х канальном кране розлива винтами, находящимися за передней крышкой – установить уровень потока жидкости.

4. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ РЕЗЕРВУАРА.

ВНИМАНИЕ!!! В СЛУЧАЕ ОСУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТКЛЮЧИТЬ АППАРАТ ГВ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220В

4.1. Затем перекрыть кран на Баллоне CO₂.

4.2. Сбросить давление в системе, открыв кран розлива нажатием на клапан.

4.3. Поменять или заполнить резервуар с водой.

4.4. Включить Аппарат ГВ в электросеть 220В, добившись полного заполнения Карбонизатора водой насосом высокого давления и его отключением.

4.5. Открыть кран на Баллоне CO₂.

4.6. Проверить давление на манометре 6-6,5 БАР и продолжить работу.